

FF544 - OGRZEWACZ

Przed użyciem należy uważnie przeczytać instrukcję i zachować ją na przyszłość. Czarna farba jest odporna na temperaturę do 600C (1112F). Przegrzanie może spowodować złuszczenie się farby i rdzewienie przedmiotu. Nigdy nie pozostawiaj płonącego ognia bez nadzoru. Przed użyciem należy usunąć wszystkie elementy dekoracyjne i opakowanie. Umieść przedmiot na bezpiecznej, równej i dźwiękoszczelnej powierzchni. Upewnij się, że znajduje się poza zasięgiem dekoracji, materiałów łatwopalnych, mebli i innych łatwopalnych przedmiotów. UWAGA! Nie używaj spirytusu, benzyny i podobnych płynów do piorunochronów lub r-lightningów! Nie wsypywać zbyt dużej ilości granulatu do pojemnika. Pojemnik należy napełnić maksymalnie do 2/3.

Należy upewnić się, że powierzchnia jest odporna na gorące granulki, które mogą wypaść.

OSTRZEŻENIE! Trzymaj dzieci i zwierzęta domowe z dala od urządzenia.

UWAGA! Urządzenie nagrzewa się do wysokiej temperatury, dlatego nie należy go przesuwać podczas pracy. Jeśli płomień staje się coraz większy lub wydziela nadmierną ilość dymu, należy ugasić ogień i przykryć urządzenie dużym kocem gaśniczym.

Nie przedmuchiwać ani nie gasić wodą. Nie używać w pomieszczeniach! **UWAGA!** Ten artykuł będzie bardzo gorący. Podczas otwierania i zamykania grzejnika tarasowego w celu umieszczenia w nim pojemnika na pelet lub jego napełnienia należy zawsze nosić specjalne rękawice odporne na wysoką temperaturę.

Dzieci i zwierzęta domowe należy trzymać w bezpiecznej odległości od produktu, aby zapobiec poparzeniom lub wypadkom.